

Die Hr-Heizkörperfolie von TONZON ist für Heizkörper mit flacher Rückseite geeignet. Diese hauchdünne Folie wird auf der Rückseite von Heizkörpern angebracht, ohne dass der Heizkörper an Leistung verliert. Hier verhindert die Folie die Abstrahlung von Wärme an die Außenwand. Für Heizkörper mit unebener Rückseite, wie z. B. Säulenheizkörper, wird die Heizkörperfolie deluxe empfohlen.

Es gibt drei gängige Methoden, um die HR-Heizkörperfolie an der Rückseite des Heizkörpers zu befestigen:

Anbringen der Heizkörperfolie in vertikalen Streifen

Diese Methode kann bei fast jedem Plattenheizkörper angewendet werden. Die Breite der Heizkörperfolie macht dabei kaum einen Unterschied.

Verbrauchsmaterial:

- HR-Heizkörperfolie
- Doppelseitige Klebestreifen
- Wäscheklammern
- Messer oder Schere

Schritt 1

Kleben Sie doppelseitiges Klebeband auf den unteren Rand der Folie und beschweren Sie sie mit Wäscheklammern.

Figuur A1

Schritt 2

Wischen Sie den Staub von den Kanten des Heizkörpers ab, damit das Klebeband gut haftet.

Schritt 3

Bringen Sie doppelseitiges Klebeband an der oberen Kante des Heizkörpers an. Figuur A2.

Schritt 4

Senken Sie die Kühlerfolie hinter dem Kühler ab. Figuur A3.

Schritt 5

Kleben Sie die Unterseite ab. Figuur A4.

Schritt 6

Den Deckel bekleben. Figuur A5.

Schritt 7

Snij de folie af langs de rand af. Figuur A6.

Schritt 8

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 8, bis die gesamte Rückseite des Heizkörpers mit Folie bedeckt ist.



Figuur A1



Figuur A2



Figuur A3



Figuur A4



Figuur A5



Figuur A6

Isolierung eines Heizkörpers mit einem ganzen Stück Folie

Bei dieser Methode ist es günstig, wenn die Kühlerfolie bereits die exakte Breite des Kühlers hat, ansonsten muss sie auf die richtige Breite zugeschnitten werden. Diese Methode ist nur sinnvoll, wenn die Halterungen hinter dem Heizkörper günstig sind, so dass die Folie in einem Stück am Heizkörper vorbeigezogen werden kann.

Benodigdheden:

- HR-Heizkörperfolie (op de juiste breedte)
- Doppelseitige Klebestreifen
- Messer oder Schere
- Maßband

Schritt 1

Messen Sie den Heizkörper.

Schritt 2

Wischen Sie den Staub von den Kanten des Heizkörpers ab, damit das Klebeband gut haftet.

Schritt 3

Schneiden Sie die Folie auf die richtige Länge (und Breite) zu. Figuur B1.

Schritt 4

Kleben Sie ein doppelseitiges Klebeband auf die Ränder der Folie. Figuur B2.

Schritt 5

Ziehen Sie die Folie zwischen den Klammern durch. Figuur B3.

Schritt 6

Kleben Sie die Folie rundherum fest. Figuur B4.



Figuur B1



Figuur B2



Figuur B3



Figuur B4

Anbringen von Kühlerfolie mit Supermagneten

Dies ist eine einfache Methode, um die Folie am Heizkörper zu befestigen. Die Methode kann mit einem Stück Folie durchgeführt werden, es können aber auch mehrere Folienstücke pro Heizkörper verwendet werden, wenn dies die Anbringung erleichtert.

Verbrauchsmaterial:

- HR-Heizkörperfolie
- Supermagnete
- Messer oder Schere
- Maßband

Schritt 1:

Messen Sie den Heizkörper.

Schritt 2:

Schneiden Sie die Folie auf die richtige Länge (und Breite) zu, am besten mit etwas Überlänge. Figuur C1.

Schritt 3:

Nimm einige Supermagnete aus dem Block.

Schritt 4:

Ziehen Sie die Folie zwischen den Klammern durch. Figuur C2.

Schritt 5:

Klemmen Sie die Folie mit Supermagneten rundherum an den Kühler. Figuur C3.

Schritt 6:

Schneiden Sie die überschüssige Folie ab.



Figuur C1



Figuur C2



Figuur C3